


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Imagens ilustrativas



SUPORTE AIRON WALL S A 300 V11
SUPORTE AIRON WALL S A 300 V12
SUPORTE AIRON WALL S A 300 V22

Aviso Importante

A correta instalação e montagem dos suportes é de vital importância para a segurança da TV, usuários e mobiliário.

A AIRONFLEX não se responsabiliza-se pela mesma.

Observe que os materiais de fixação em paredes, enviados junto com o produto, são para uso específico em superfícies de madeira maciça, paredes de alvenaria com tijolo maciço bem estruturada que permita a fixação de buchas de nylon com ancoragem eficiente e concreto.

Para fixação em paredes de outros materiais, incluindo as de alvenaria com blocos ou tijolos vazados, gesso acartonado, ou ainda paredes de alvenarias pouco estruturadas, que não proporcionem ancoragem eficiente, peça auxílio a um instalador/técnico qualificado, que deverá avaliar se esta ancoragem está de acordo com a carga que irá suportar.

Durante a montagem, siga atentamente este manual de instalação e montagem e os manuais específicos de sua Televisão (LCD/PLASMA).



Wall S A 300 V11




Wall S A 300 V12



Wall S A 300 V22


*Todos os modelos acima possuem o mesmo sistema de fixação.

COMPONENTES




| COMPONENTES | QTDE |
|---|----------|
| 01 - Suporte Wall Articulado (montado) | 01 |
| 02 - Kit básico de parafusos de fix. p/ monitor * | indicado |
| 03 - Chave 1/2" x 9/16" | 01 |
| 04 - Arruelas cônicas | 04 |
| 05 - Tapa Furo | 04 |
| 06 - Parafusos Fenda Ø 4.8 x 60mm com bucha | 04 |


* Kit parafuso atende a maior parte dos aparelhos, mas devido a constante mudança sem prévio aviso, o kit poderá não atender o seu televisor.




01- Ajuste o suporte na parede de acordo com sua preferência. Observe que quando o suporte se encontra com a articulação fechada, as chapas ficam centralizadas.




02- Na base do suporte se encontram 4 furos oblongos (A). Certifique-se que as marcas para os furos na parede sejam feitas no centro de cada furo, para permitir um ajuste no seu nivelamento (B).




03 - Para a fixação segura do suporte, as cabeças dos parafusos articuladores devem estar voltadas para cima (A). Encaixe as buchas na parede, alinhe as Arruelas cônicas (04) e insira os 4 parafusos (05) apertando-os firmemente. Em seguida, pressione os Tapa-Furos (06), encaixando-os nas Arruelas cônicas (04).



04- Selecione os parafusos corretos do Kit Básico de parafusos (02) de acordo com a sua TV e fixe apenas os dois parafusos superiores no seu televisor. Não aperte-os até o final (vide detalhe na ilustração acima) ; mantenha uma folga de 3 mm




05 - Encaixe os 2 parafusos fixados na Tv nos "furos-chave" da parte superior da chapa do Suporte (a). Em seguida abaixe a TV até que estes dois parafusos atinjam o sub-nível do furo-chave (vide ilustração b acima); assim os outros furos da chapa do Suporte coincidirão com os furos restantes da Tv. Insira os outros dois parafusos e aperte firmemente os quatro parafusos.



06- Após a colocação do LCD, utilize a chave 1/2" x 9/16" (3) para regular os parafusos das articulações (A).

Note que se a opção for deixar o LCD em uma posição fixa, estes parafusos deverão estar completamente apertados. Caso se pretenda uma instalação móvel, deve-se dosar este aperto, para permitir movimentá-lo, sem contudo deixá-lo muito livre, porque dessa forma qualquer perturbação poderá tirá-lo da posição escolhida, tornando insegura sua fixação.



07- Para a regulagem do ângulo de inclinação, utilize a porca borboleta (C).

GARANTIA

(GARANTIA POR 12 MESES)

MODELO

Especificações - SUPORTE AIRON ARTICULADO

- Suporte para TV ou Monitor LCD com braço articulado para movimentação:

* Vertical : 15° para cima e 15° para baixo

* Horizontal : até 90°

* Deslocamento da parede : de 90 a 360 mm

* Padrão Vesa: Wall S A 300 V11 - 75/100 - Carga Máxima 20 kg

Wall S A 300 V12 - 100/200 - Carga Máxima 24 kg

Wall S A 300 V22 - 200/200 - Carga Máxima 24 kg

NOTA FISCAL

(*) Deve-se consultar o revendedor para saber qual o melhor suporte a ser utilizado, pois os modelos variam de acordo com o modelo do LCD.

A **IKEDA EMPRESARIAL LTDA**, garante este produto contra defeitos de material ou defeitos no processo de fabricação, pelo prazo de 12 meses, a contar da data de emissão da Nota Fiscal.

Todas as peças comprovadamente defeituosas serão substituídas sem ônus, não havendo em hipótese alguma a troca do produto.

A Garantia não cobre:

- 1 - Despesas de Transporte;
- 2 - Danos na superfície ou na estrutura do produto causado por agentes externos (uso de benzina, removedores ou outros solventes na limpeza, etc.).

A Garantia ficará automaticamente invalidada se:

- 1 - O cliente não possuir Nota Fiscal de Venda;
- 2 - O produto sofrer qualquer dano por acidente ou agente da natureza (raio, enchente, etc...), maus tratos, ou uso inadequado constatado por técnico autorizado.
- 3 - Uso em desacordo com as instruções de uso.

Revendedor:

Rua: _____

CEP: _____ **Cidade:** _____ **UF:** _____

Cliente:

Assistência Técnica: IKEDA EMPRESARIAL LTDA - Rua Maria Batistão, 243 Distr. Industrial Marília - Estado de São Paulo - CEP: 17512-080 - Tel.: (14) 3408-1000 - Fax: (14) 3408-1029
Show Room: Rua Teçaindá, 61 Bairro Pinheiros - São Paulo-SP - Tel/Fax.: (11) 3061-9977



AIRON**FLEX**

www.ironflex.com